

**Ersatzteilliste für SHRINKFAST-Handschrumpfgerät, Typ 998**

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Pos.-Nr. (Zeichnung)</u>
1000010	Schlitzschraube am Düsenhalter	1
1000020	O-Ring	2
1000030	Filter	3
1000040	Feder für Filter	4
1000050	Düse, 6-strahlig	5
1000051	Düse für Erdgas (Messing)	-
1000060	O-Ring	6
1000070	Hülse	7
1000080	Düsenhalter	8
1000090	Gasleitung	9
1000100	Venturirohr	10
1000110	Schriftzug, rechts	11
1000120	Schriftzug, links	12
1000150	Gehäuseschale, rechte Seite	15
1000160	Gehäuseschale, linke Seite	16
1000530	Piezozünder-Abzugsbügel- Kombination	17 + 18
1000200	Sicherheitsbügel	20
1000210	Feder unter Sicherheitsbügel	21
1000220	Gasventil komplett	22
1000231	Schlauchanschluss	23B
1000250	Kontaktschraube	25
1000260	Kontaktfeder	26
1000270	Stecker für Zündkabelführung	27
1000280	Zündkerze	28
1000290	Gehäuseschraube	29
1000300	Brennerkorb	30
1000310	Knopf für Brennerkorb-Arretierung	31

## Ersatzteilliste für SHRINKFAST-Handschrumpfgerät, Typ 998

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Pos.-Nr. (Zeichnung)</u>
1000320	Flammenhalter	32
1000330	O-Ring	33
1000340	Blattfeder am Venturirohr	34
1000350	Feder unter Knopf	35
1000410	Schraube für Bügel	41
1000431	Bügel am Brennerkorb	43B
1000830	Flammenschutzsieb	83
1000361	Gasschlauch, 8 m lang	-
1000362	Gasschlauch, 2 m lang	-
1000365	Gasschlauch, 15 m lang	-
1000520	Druckminderer 1,5 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung	-
1000521	Drehgelenkkupplung	-
1000522	Nylondichtscheibe für Kombianschluss am Druckminderer	-
1000441	Abstandshalter für Brennerkorb	-